SAKURA

# SH-100RF/SH-120RF
# 背出排氣式恆溫熱水爐
Back flue type water heater

# SH-100TF/SH-120TF
# 頂出排氣式恆溫熱水爐
Top flue type water heater

## 煤氣/石油氣型號
Town Gas /L.P.Gas

# 使用及安裝說明書
OPERATING & INSTALLATION INSTRUCTIONS

承蒙您購買櫻花產品，非常感謝。

- 使用前請閱讀本使用及安裝說明書，並正確地使用。
- 保證卡從商店取回之際，請務必確認是否寫下必要之事項。
- 因製品改良，可能會使機器本體規格與說明書之內容不同，請事先瞭解之。
- 請妥善保存本使用及安裝說明書，這對不瞭解及發生異常時有幫助。

F74-0493-002

# 目　錄



# CONTENTS

# 前　言

多謝閣下選購櫻花氣體熱水爐。本產品符合有關安全條例，請安心使用。

為充分瞭解本產品特性和保障您的安全，請在使用前詳細閱讀本“使用及安裝說明書”，並請妥善保管以備日後查閱。

忠告
由於熱水爐工作時，燃氣燃燒會耗用大量的空氣並產生一氧化碳，而人體吸入過量的一氧化碳，會造成危害，甚至導致死亡。因此，安裝技工必需嚴格按照本“使用及安裝說明書”的要求進行安裝及使用，才能達到安全的效果。
凡不按照本“使用及安裝說明書”的要求進行安裝和使用而導致一切不良後果，本公司概不負責。

> 注意
> 本產品必須按照要求安裝指定的排煙管並與室外相通，才可使用。

> 根據香港法例 第51章氣體安全規定，任何氣體配件（包括接駁軟喉）的安裝/更換必須由香港政府註冊氣體工程承辦商/註冊氣體安裝技工負責，否則即屬違法。


■安裝人員之注意事項
1.政府法例規定此熱水爐需由合格的氣體技工進行安裝。
2.為了正確使用熱水爐，請仔細閱讀本“使用及安裝說明書”，再進行安裝。
3.安裝完成後，請務必將此“使用及安裝說明書”交由使用者保管。




# 配　件

■配件之確認

SH-100RF
SH-120RF 背出排氣式


| 項目 | 零件名稱 | 簡圖 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 使用說明書 |  | 1 |
| 2 | 保用證 |  | 1 |


SH-100TF
SH-120TF 頂出排氣式

| 項目 | 零件名稱 | 簡圖 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 使用說明書 |  | 1 |
| 2 | 保用證 |  | 1 |

# 外型尺寸圖

## SH-100RF 背出排氣式









單位：毫米



# 外型尺寸圖

## SH-100TF 頂出排氣式





單位：毫米

# 外型尺寸圖

## SH-120RF 背出排氣式





單位：毫米




# 外型尺寸圖


## SH-120TF 頂出排氣式




單位：毫米

## ■燃氣種類・電源之確認

●請確認新設置之熱水爐是否適合使用之目的及用途。
●請依照熱水爐性能規格貼紙所標示之燃氣種類、電源規格(電壓、頻率)來使用。

例

| LPG用 (石油氣) | | TG用 (煤氣) |
| --- | --- | --- |
| 燃氣壓力290mmH2O | ←燃氣→ | 燃氣壓力150mmH2O |
| 額定電壓220V | ←電源→ | 額定電壓220V |
| 額定頻率50Hz | | 額定頻率50Hz |

●使用石油氣之熱水爐建議使用1.2M³/hr或2M³/hr減壓閥。

## ■關於溫度控制器

●本熱水爐之溫度控制器不能拆下當做主遙控器來使用。


## ■安裝地點之確認

●請確認下列事項後，再決定安裝地點。
●預防火災
・請勿將熱水爐安裝在放置石油、汽油等危險易燃物之地點。
・請勿將熱水爐安裝在可燃物附近，如衣物或紙類物品。
・請勿將熱水爐安裝在木質或易燃之牆壁，以防機體之熱輻射造成危險。






●與可燃物之間距離
若與可燃物沒有保持足夠距離，熱水爐會因受熱而導致火災。




● 與障礙物之間距離

熱水爐排煙管與前方建築物需保持最少300mm距離，避免廢氣回流造成燃燒不正常而引發火災，如不能達到，請勿安裝。




● 熱水爐排煙管安裝標準

確定熱水爐四周沒有窗口，若有窗口需保持足夠距離，否則會造成廢氣回流入室內，可能導致一氧化碳中毒。









● 熱水爐不可安裝在空氣不流通的地方

安裝需保持足夠距離，確保空氣吸入及排出系統正常運作
否則會造成熱水爐不正常運作引發不完全燃燒。
（如空間距離大於1500mm則可安裝。）



## ■ 注意事項

- 此熱水爐只適合安裝於室內，不可安裝於室外。
- 請勿安裝在煮食爐等燃器上，因油分容易附著在燃燒器和熱交換器上，且使用煮食爐時排出之廢氣，會引起熱水爐不完全燃燒之現象。
- 請勿安裝在冷、暖氣機之出風口附近。
- 颱風會引起不完全燃燒之顧慮，請安裝在不會受到颱風影響之地點。
- 請勿安裝在使用業務藥品之場所，若在熱水爐附近使用美容院、洗衣店、工廠等業務用藥品(氨、離子鹽素、乙烯化合物、酸類等)時，熱水爐會快速腐蝕。
- 請勿安裝在食品、器皿之上方。熱水爐老舊時，會由內部掉落綠色粉狀物和灰塵。
- 安裝前必須為室內燃氣管道吹掃，且確定接地線已經接駁。
- 必須使用指定接駁熱水爐的燃氣管、水管及其有關配件。
- 安裝本熱水爐會施加給牆壁13~14.5Kg之重量，如無足夠之強度時請增加牆壁強度。
- 確定使用生產商指定之排煙管，安裝排煙管需確認煙道氣密及穩固。
- 確定安裝排煙管面向室外。

# 背出排氣式熱水爐之安裝

■排煙管安裝

●確認排煙管安裝是否符合下列要求

1.排煙管是否面向室外？


2.安裝熱水爐必須沒有傾斜，呈90度狀。

3.排煙管切勿安裝於潮濕的地方。

■熱水爐安裝步驟


1.決定安裝熱水爐之位置

牆壁需向屋外，開一個直徑120-140毫米的孔，位置是在熱水爐頂下方80毫米處。




2 .使用防水塗料填塞牆孔與套通間空隙，防止雨水滲入室內

注意：安裝給排氣管套通必須稍微向下傾斜，
以防止雨水從排氣管滲入熱水爐







# 背出排氣式排煙管之安裝


3 .排煙管穿入套通內接好

注意：排煙管於安裝時必須向下傾斜
以防止雨水從排氣管滲入熱水爐
（請依照煙道箭頭指示方向安裝）



4 將熱水爐掛在背板之兩枚螺絲上，將螺母鎖緊
熱水爐底部固定架也用螺絲鎖緊在牆上。

注意：安裝前需確認熱水爐之排煙管已套入
套通內。




# 頂出排氣式熱水爐之安裝

## ■ 安裝上注意事項

使用排煙管之內徑是Ø60mm，外徑是Ø100mm，請勿使用不同口徑之排煙管，
排煙管最長可延至3米2彎管，末端之排煙管，需使用專屬之雙重排氣直管。
排煙內管須為不銹鋼物料，排煙外管可使用不銹鋼或鋁質物料。
排煙管之長度及彎管之使用個數請由下列式子算出D值
D=L+Mx2　L:延長排煙管之長度 (米) M:彎管之個數 （個）
D值>7時，本熱水爐不可使用


## ■ 安裝步驟

1.如下圖所示，在牆壁確定孔的位置上，鑽2個孔後打上Ø6mm固定孔塞，
將熱水爐掛好後，熱水爐底部固定架需一併鑽孔並以螺絲固定完成。
2.排煙管安裝前請在牆壁上打Ø120mm之圓孔(不可燃物料)。
3.請依照設置圖所示，
將由屋內伸出屋外側之排煙管
以固定板件固定。




## ■ 標準安裝實例

●安裝排煙管時請參考下圖




**⚠ 注 意**

喉碼確實固定後，
請確認無氣體洩漏
之情形產生。


※（）內是將防熱板安裝在四周牆壁、
天花板時之尺寸，防熱板請使用厚度
3mm以上之非金屬不燃材料。
（單位：毫米）




# 頂出排氣式排煙管之安裝

> ⚠ 注意
> 關於頂出排氣式排煙管安裝，其排煙管與可燃物及障礙物
> 等相關距離及安裝位置請詳閱安裝前注意事項說明

■ 請將熱水爐之排煙管接續口與排氣內管接駁穩固，
再以喉碼等固定，使排氣時不會令廢氣外洩。
排氣外管必須使用喉碼確實固定。
排氣尾管多孔面須朝下安裝。




●若安裝較大之接續口徑的排煙管，不但廢氣
會逆流，結露水滴亦會流入熱水爐內，
造成火災與故障。




●請勿於排煙管內部，安裝防火擋板等
因會妨礙熱水爐之正常燃燒及排氣。

●排煙內管之接續位置請用喉碼
固定接駁，並確認沒有廢氣洩漏。


> ⚠ 警告
> 如發現排煙管破損或變形，請停止使用熱水爐，
> 並通知代理商更換排煙管。

# 冷熱水接駁

■配管注意事項

●冷水入口及熱水出口之配管接續口皆為G1/2”之管牙。

●於熱水爐之接續口做配管施工時，請務必使用固定板手扣在接續口之六角螺帽上，並注意接續時勿過度施加外力於熱水爐內部之配管處。




■冷水入口接駁

●本熱水爐之最低作動水壓為20kPa(0.2kgf/cm$^2$)。為了正常使用，下列所示之給水壓力是必要的。

●請由冷水源頭直接接駁至冷水入口。

●為使熱水爐能夠取下，請以連結接頭或軟管配管接續。

●在接續熱水爐前，請務必放水使配管內之廢物排出。

●請勿將給水管與熱水管之配管接錯。

■熱水出口接駁

●熱水出口接駁請使用金屬製管(如鋼管等)。若使用耐熱塑膠管，可能會發生破裂，請勿使用。

●安裝在熱水爐使用頻率較高之地點附近，其熱水出口配管請盡可能縮短距離。

●盡可能與熱水爐同一高度之平面來進行接駁，於樓上接駁時必需增加供水壓力。

●請使用通水阻抗較小之混合水龍頭，及壓降較小之花灑。



# 電源接駁 / 燃氣接駁

※ 電源接駁

■電源

●本熱水爐使用之電源為AC220V/50Hz。

●安裝熱水爐之地點沒有電源插座時，或既有之位置和面積不適合時，需要重新安裝、移動。
請遵循電器設備技術標準及由合格的電氣技工來進行此項工程。

※ 燃氣接駁

■燃氣開關

●熱水爐之燃氣開關接線口附近請務必安裝熱水爐專用之燃氣開關。

■配氣管

| 燃氣種類 | 配氣管徑(配氣管最長20米) | 使用配氣管內徑 |
|---|---|---|
| 石油氣(L.P.G) | R1/2” | ø 9mm以上 |
| 煤氣(T.G) | R1/2” | ø 12mm以上 |

●熱水爐之配氣管請以金屬管，或燃氣專用配氣管來接續。

●熱水爐接駁配氣管時，請務必使用連結接頭，且配氣管必須使用管束確定固定。

> ⚠ 危險
> 冷水、熱水及燃氣接駁工程完成後，務必進行燃氣及水路洩漏檢驗，確保使用安全。

■燃氣漏氣、爆炸、火災之原因

●如誤將燃氣接續口接上給水接續口，請勿只變更配管就使用，否則會造成漏氣、爆炸。

●如配管接錯時，必須更換全部之燃氣迴路零件。

●燃氣漏氣檢查-請打開燃氣開關，並於各接線塗上肥皂水，確實檢驗是否有漏氣。

■冷水、熱水配管檢驗

●打開冷水開關及全部熱水龍頭，確認水流出後，再關閉水龍頭，短暫放置一段時間後，檢查是否漏水，此時電源插頭請勿插電。

■ 鑑於正確使用本熱水爐及防範對自己和他人生命、財產之損害，本使用說明章節及產品之標示中，附上了各種圖例標示。其標示及意義依下列解釋。使用本熱水爐之前，請仔細了解其內容後，再閱讀本文。

| | |
|---|---|
| ⚠危　險 | 本標誌是表示，當無視其存在而使用錯誤時，使用者會有死亡或重傷等危險。 |
| ⚠警　告 | 本標誌是表示，當無視其存在而使用錯誤時，使用者可　會有死亡或重傷之危險。 |
| ⚠注　意 | 本標誌是表示，當無視其存在而使用錯誤時，使用者可　會有受傷或發生物品損壞之危險。 |

■ 關於各項標誌有下列之意義。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 一般性之注意 | | 一般性之禁止 | | 務必遵守事項 |
| | 觸電注意 | | 禁止點火 | | 拔除電源插頭 |
| | 著火注意 | | 禁止接觸 | | 接地工事 |
| | 高溫注意 | | 禁止分解 | | |

## ⚠危　險


### 注意燃氣漏氣(火災之原因)




感到燃氣漏氣時，立刻關閉燃氣中止使用，請向代理商或燃氣供應商聯絡。
請勿點火、拔掉電源插頭及切換電器之開關。
另外，長時間不使用時，請務必關閉燃氣開關。

### 熱水爐安裝、修理之注意事項


(火災、觸電、故障之原因)




熱水爐之安裝、搬移、增設工程、修理等，務必請代理商處理。
另外，請勿自行進行分解、改造。

### 不得安裝於屋外(雨水可　淋濕之場所)

(火災、故障、觸電、缺氧事故之原因)




因本機為屋內設置型，如果安裝場所有淋雨現象，請做遮雨設施，以確保機器　正常使用。






## ⚠注　意

### 使用中禁止外出、就寢

(火災、缺氧事故之原因)




熱水使用中、熱水注入浴缸中，請勿外出及就寢。

### 注意燙傷





使用花灑時，不可突然將水淋在身體與頭上，請用手確認熱水溫度。另外，使用者以外請勿隨意變更熱水溫度。熱水突然流出會造成燙傷，水溫突然變冷亦會令人不舒服。

### 注意高溫位置(燙傷之原因)




使用中及剛熄火後，熱水爐及排煙管呈高溫狀態。請勿以手接觸。

### 點火、熄火之確認





請確認溫度控制器之「燃燒指示燈」「燃燒指示符號」是否顯示。


### 異常時之處理

●如遇到異常或火災等之緊急狀況，請以下列步驟處理。

1.關閉熱水龍頭



2.關閉燃氣開關及入水開關



3.拔除電源插頭
　但燃氣漏氣時，請排放燃氣後再拔除電源插頭。





4.聯絡代理商




## 注意

### 確實插入電源插頭
（著火、火災之原因）





確認插座上無灰塵附著，且至插頭前端無鬆脫現象後，確實插入。

### 家庭用以外禁止使用
（壽命降低之原因）





因本熱水爐是屬於家庭用，請勿使用在工商業用途上。否則會造成熱水爐之壽命減少及事故發生。

### 觸電之原因




請勿以濕手接觸插座。
否則會觸電發生危險。

### 排煙管安裝之注意





安裝時請勿將廢氣直接排放向熱水爐入風口方向，以防燃燒時氧氣不足。

### 水溫調節掣之確認

當冬天寒流造成水溫不足時，請將冷水入口之水溫調節掣調整至冬天位置，一般使用情況時，請調整至夏天位置









## ■SH-100RF/TF操作面板




## ●操作程序




沐浴前請先用手測試水溫是否合適

1.點火
按壓熱水爐之開關按鍵【⏻】，此時熱水爐處於備用狀態。

2.調校溫度
出水溫度可在操作面板上之高低調節按鍵調校，已選定溫度會於溫度顯示器上顯示。


3.產生熱水
扭開熱水龍頭，熱水爐即會點燃操作，【使用中】紅色指示燈會亮著。
按下【高溫△】或【低溫▽】按鍵，直至所需之溫度。
溫度可以在35℃～48℃之間以1℃間隔進行設定，
再高就是50℃、55℃、60℃。使用熱水時，最高調校溫度為48℃。

4.停止用水
當關上熱水龍頭時，熱水爐自動停止操作，【使用中】紅色指示燈會熄滅。
按壓開關按鍵【⏻】，溫度顯示器及【備用】指示燈會同時熄滅。




當開啓電源後，溫度顯示器會顯示42℃

## ■SH-120RF/TF操作面板




### ●操作程序

> 注意高溫　　沐浴前請先用手測試水溫是否合適

1.點火
按壓熱水爐之開關按鍵【⏻】，此時熱水爐處於備用狀態。

2.調校溫度
出水溫度可在操作面板上之高低調節按鍵調校，已選定溫度會於溫度顯示器上顯示。

3.產生熱水
扭開熱水龍頭，熱水爐即會點燃操作，【🔥】燃燒指示符號會亮著。
按下【高溫△】或【低溫▽】按鍵，直至所需之溫度。
溫度可以在35℃～48℃之間以1℃間隔進行設定，
再高就是50℃、55℃、60℃。使用熱水時，最高調校溫度為48℃。

4.停止用水
當關上熱水龍頭時，熱水爐自動停止操作，【🔥】燃燒指示符號會熄滅。
按壓開關按鍵【⏻】，溫度顯示器會熄滅。

> 注　意　　當開啓電源後，溫度顯示器會顯示42℃






## ■故障/異常時

### ●燃燒燈點滅時

1.熱水爐【使用燈】(紅)點滅或顯示故障燈號時，因安全裝置已啓動所致，
請以下列方法處理之。
燃燒燈以一定之點滅方式持續反覆閃爍時，由點滅次數，可得知其故障、異常之原因。

2.點滅次數如右圖。每次點滅0.5秒，每隔3秒點滅一次。例：◎連續1次點滅之清況：




3.顯示故障燈號如右圖(例：顯示01)情況：




4.為了消除故障燈號如右圖
請關閉熱水龍頭，再打開。
如仍無法消除故障燈號，請聯絡代理商。

| 燃燒燈之點滅狀態 | | 故障顯示 | 原　因 | 確　認　·　處　理 |
|---|---|---|---|---|
| 1次點滅 | 點燈 滅燈3秒 重複操作 | 01 | 點火失敗 | 燃氣開關請完全打開。檢查是否石油氣瓶已經用完了。 |
| 2次點滅 | 點燈 滅燈 滅燈3秒 重複操作 | 02 | 檢查疑有火焰 | 請聯絡代理商。 |
| 3次點滅 | 點燈 滅燈 滅燈3秒 重複操作 | 03 | 中途熄火 | 燃氣開關請完全打開。檢查是否石油氣瓶已經用完了。 |
| 4次點滅 | 點燈 滅燈 滅燈3秒 重複操作 | 04 | 殘火安全裝置啓動 | 請聯絡代理商。 |
| 5次點滅 | 點燈 滅燈 滅燈3秒 重複操作 | 05 | 溫度檢知器斷線 | 請聯絡代理商。 |
| 6次點滅 | 點燈 滅燈 滅燈3秒 重複操作 | 06 | 使用中停電再復電 | 請將熱水龍頭關閉後再打開，水溫自動回歸42℃， |
| 7次點滅 | 點燈 滅燈 滅燈3秒 重複操作 | 07 | 送風機運轉異常 | 請聯絡代理商。 |
| 8次點滅 | 點燈 滅燈 滅燈3秒 重複操作 | 08 | 通訊異常 | 拔下電源插頭再插上，若仍有相同狀態時，請聯絡代理商。 |
| 9次點滅 | 點燈 滅燈 滅燈3秒 重複操作 | 09 | 使用時間異常 | 請將熱水龍頭關閉後再打開。檢查是否熱水龍頭已打開超過60分鐘。 |

# 規格表

| 型號 | | SH-100RF | | SH-100TF | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排煙管 | | 背出排氣式 | | 頂出排氣式 | |
| 熱水爐尺寸 | | 高570 × 深138 × 闊350 (mm) | | | |
| 接駁 | 燃氣 | R1/2" 英制喉牙 | | | |
| | 冷水及熱水 | G1/2" 英制喉牙 | | | |
| 重量 | | 16 公斤 | | | |
| 燃氣種類 | | 煤氣 (TG) | 石油氣 (LPG) | 煤氣 (TG) | 石油氣 (LPG) |
| 燃氣工作壓力 | | 1.5 千帕 | 2.9千帕 | 1.5 千帕 | 2.9千帕 |
| 耗氣量(最大) | | 81.6 兆焦耳/小時 (22.7千瓦) | | 79.5 兆焦耳/小時 (22.1千瓦) | |
| 耗氣量(最小) | | 27.3兆焦耳/小時 (7.6千瓦) | | 27.3兆焦耳/小時 (7.6千瓦) | |
| 點火方式 | | 全自動電子點火 | | | |
| 水溫調校範圍 | | 35-48°C(1°C)，50°C，55°C，60°C | | | |
| 熱水溫度控制 | | 電腦全自動恆溫控制 | | | |
| 使用電源 | | AC 220V, 50Hz | | | |
| 耗電量 | | 40 瓦 | | | |
| 最低水壓差 | | 20 千帕 | | | |
| 熱水供應量最大(25°C升溫) | | 10 公升/分鐘 | | | |
| 熱水供應量最小(25°C升溫) | | 3.5 公升/分鐘 | | | |
| 熱水供應量最大(40°C升溫) | | 6.25 公升/分鐘 | | | |
| 最低水流量 | | 3.5 公升/分鐘 | | | |
| 建議入水壓力 | | 80-700 千帕 | | | |
| 安全裝置 | | 1. 爐火熄滅安全裝置<br>2. 殘火安全裝置 (雙金屬開關 ：100°C)<br>3. 防止沸騰裝置 (熱電阻 ：92°C)<br>4. 防止過熱安全裝置(溫度保險絲 ：139°C)<br>5. 電流過大保護裝置(電流保險絲 ：3A)<br>6. 水洩壓閥 (啓動 ：2100千帕)<br>7. 助燃風扇轉速檢測<br>8. 停水保護裝置 (流量感應 ：3.5 公升/分鐘)<br>9. 60分鐘停止運作裝置 | | | |



# 規格表

| 型號 | | SH-120RF | | SH-120TF | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排煙管 | | 背出排氣式 | | 頂出排氣式 | |
| 熱水爐尺寸 | | 高570 × 深138 × 闊350 (mm) | | | |
| 接駁 | 燃氣 | R1/2" 英制喉牙 | | | |
| | 冷水及熱水 | G1/2" 英制喉牙 | | | |
| 重量 | | 16 公斤 | | | |
| 燃氣種類 | | 煤氣 (TG) | 石油氣 (LPG) | 煤氣 (TG) | 石油氣 (LPG) |
| 燃氣工作壓力 | | 1.5 千帕 | 2.9千帕 | 1.5 千帕 | 2.9千帕 |
| 耗氣量(最大) | | 96.2 兆焦耳/小時 (26.7千瓦) | | | |
| 耗氣量(最小) | | 27.3兆焦耳/小時 (7.6千瓦) | | | |
| 點火方式 | | 全自動電子點火 | | | |
| 水溫調校範圍 | | 35-48°C(1°C)，50°C，55°C，60°C | | | |
| 熱水溫度控制 | | 電腦全自動恆溫控制 | | | |
| 使用電源 | | AC 220V, 50Hz | | | |
| 耗電量 | | 50 瓦 | | | |
| 最低水壓差 | | 20 千帕 | | | |
| 熱水供應量最大(25°C升溫) | | 12 公升/分鐘 | | | |
| 熱水供應量最小(25°C升溫) | | 3.5 公升/分鐘 | | | |
| 熱水供應量最大(40°C升溫) | | 7.5 公升/分鐘 | | | |
| 最低水流量 | | 3.5 公升/分鐘 | | | |
| 建議入水壓力 | | 80-700 千帕 | | | |
| 安全裝置 | | 1. 爐火熄滅安全裝置<br>2. 殘火安全裝置 (雙金屬開關 ：100°C)<br>3. 防止沸騰裝置 (熱電阻 ：92°C)<br>4. 防止過熱安全裝置(溫度保險絲 ：139°C)<br>5. 電流過大保護裝置(電流保險絲 ：3A)<br>6. 水洩壓閥 (啓動 ：2100千帕)<br>7. 助燃風扇轉速檢測<br>8. 停水保護裝置 (流量感應 ：3.5 公升/分鐘)<br>9. 60分鐘停止運作裝置 | | | |

總 代 理：安 力 貿 易 有 限 公 司
Sole Agent : Energy Trading Co.,Ltd.
香港九龍彌敦道469-471號 新光商業大廈十三字樓
Address:13/F,Sunbeam Commercial Building,
469-471,Nathan Road , Kowloon , H . K .
Tel : (852)2300-1210
Fax : (852)2300-1255
維修及安裝熱線： (852)2667-6651
Service & installation hotline：(852)2667-6651
Website : www.sakuraliving.com.hk